

!-UNTERLAGE NUR FÜR SERVICETECHNIKER
!-DOCUMENTATION ONLY FOR SERVICE-TECHNICIAN

-ANSCHLUSSWERTE SIEHE TYPENSCHILD
-CONNECTION VALVE SEE MODEL PLATE
-PUISSANCE DE RACCORDEMENT VOIR
PLAQUE SIGNALÉTIQUE

HAUPTSICHERUNGEN UND HAUPTSCHALTER BAUSEITS !
ZULEITUNGSQUERSCHNITT ENTSPRECHEND ANSCHLUSSWERT !
MASCHINE IN DEN POTENTIALAUSGLEICH EINBEZIEHEN !
MASCHINENANSCHLUSS GEMÄSS DEN LÄNDERSPEZIFISCHEN UND
ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN DURCH ZUGELASS. INSTALLATEURE !
MAIN FUSES AND MAIN SWITCH ON SITE !
SUPPLY LINE CROSS SECTION ACCORDING TO CONNECTED LOAD !
INTEGRATE MACHINE INTO EQUIPOTENTIAL BONDING !
MACHINE CONNECTION ACCORDING TO THE TERRITORIAL AND
LOCAL REGULATIONS BY APPROVED ELECTRICIANS !
FUSIBLES PRINCIPAUX ET COMMUTATEUR PRINCIPAL SUR PLACE !
LA COUPE TRANSVERSALE DE LA LIGNE ELECTRIQUE SELON
LA PUISSANCE CONNECTEE!
RACCORDER LA MACHINE A LA TERRE !
LE RACCORDEMENT DE LA MACHINE SELON LES REGLEMENTS
TERRITORIALS ET LOCAUX PAR DES INSTALLATEURS AUTORISES !

