KROMO	TABLE KI4460	REV 00
DISHWASHER K 50-80		



DISHWASHER K 50-80	TABLE KI4460

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
0010500005	Thermometer		
0010500011	Thermometer		
0010707/1	Thermostat		
0010708/L	Rapid timer 120" 230/50		
0010711/B	220V. fluor pilot lamp		
00135600	3 + 2 instrument panel		
00135601	2 + 1 instrument panel		
00135602	1 + 2 instrument panel		
00135603	3 + 2 instrument panel		
00135605	2 + 2 instrument panel		
00150111A	Lower door K 50		
00150121A	Lower door K 80		
00150309A	Support component K 50-80		
0015086	230V 50-60 Hz remote control switch		
0015086/B	20A 240V remote control switch		
0015119	12 poles PA 76 terminal board		
0015149	Low noise filter F3		
0015811/A	Deviator switch for drain pump		
0015812	16A starter electric component		
0015824	Green-orange cam		
0015825	Q green cover		
0015826	220V lamp		
0015855	Q5 yellow push button for 0/1		
0015857	Q5 green push button for 0/1		
0015870	Q6 green push button drain pump		
0016037	B 1-2 relay		
0016037/B	B 1-2 240V relay		
0050557	60-100-180 ECO2 electronic timer		
0050561	M10x1 nut for thermostat probe		